

TASCHENKARTE MOTOROLA



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Sidekey-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Verbindungstaste Duplex
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links
- 15) Kontext-Taste rechts
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Tastatur
- 18) Lautsprecherschalter



Status LED (8)	<p>Rot Dauernd – Gerät außer Betrieb</p> <p>Rot Blinkend – Einbuchungsvorgang</p> <p>Grün Dauernd – Gerät sendet</p> <p>Grün Blinkend – Gerät in Betrieb</p> <p>Gelb Dauernd – Sendesperre aktiv</p> <p>Gelb Blinkend – Ankommender Ruf</p>
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	Menü und * Taste drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Mehr – Netze – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (11) lange drücken
Rufgruppe wechseln	<ul style="list-style-type: none"> • Navi Drehknopf (6) 1x drücken. • Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. • Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken / Kontext Taste „Option“
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken