


TASCHENKARTE MOTOROLA



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Sidekey-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Verbindungstaste Duplex
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links
- 15) Kontext-Taste rechts
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Tastatur
- 18) Lautsprecherschalter

Ausbildung Region Hannover

Region Hannover




TASCHENKARTE MOTOROLA



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Sidekey-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Verbindungstaste Duplex
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links
- 15) Kontext-Taste rechts
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Tastatur
- 18) Lautsprecherschalter

Ausbildung Region Hannover

Region Hannover




TASCHENKARTE MOTOROLA



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Sidekey-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Verbindungstaste Duplex
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links
- 15) Kontext-Taste rechts
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Tastatur
- 18) Lautsprecherschalter

Ausbildung Region Hannover

Region Hannover




TASCHENKARTE MOTOROLA



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Sidekey-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Verbindungstaste Duplex
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links
- 15) Kontext-Taste rechts
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Tastatur
- 18) Lautsprecherschalter

Ausbildung Region Hannover

Region Hannover




TASCHENKARTE MOTOROLA



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Sidekey-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Verbindungstaste Duplex
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links
- 15) Kontext-Taste rechts
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Tastatur
- 18) Lautsprecherschalter

Ausbildung Region Hannover

Region Hannover




TASCHENKARTE MOTOROLA



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Sidekey-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Verbindungstaste Duplex
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links
- 15) Kontext-Taste rechts
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Tastatur
- 18) Lautsprecherschalter

Ausbildung Region Hannover

Region Hannover




TASCHENKARTE MOTOROLA



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Sidekey-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Verbindungstaste Duplex
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links
- 15) Kontext-Taste rechts
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Tastatur
- 18) Lautsprecherschalter

Ausbildung Region Hannover

Region Hannover



TASCHENKARTE MOTOROLA



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Sidekey-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Verbindungstaste Duplex
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links
- 15) Kontext-Taste rechts
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Tastatur
- 18) Lautsprecherschalter

Ausbildung Region Hannover

Region Hannover

