Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät sendet Rot Blinkend – Schwache Batterie Grün Dauernd – Gerät empfängt/ Akku voll geladen Gelb Dauernd – Gerät wird geladen Gelb Blinkend – Sendersperre aktiv
Nachrichten LED (10)	Blau Blinkend – Verpasster Anruf / Ungelesene Nachricht
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	* Taste kurz drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Einstellungen – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (18) lange drücken oder Taste (16) nach oben ggf. mehrfach drücken
Rufgruppe wechseln	• Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) 1x kurz drücken • Mit Navigations-Tasten (16) ggf. Gruppen-ordner auswählen. • Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. • Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken
Belegung Kontexttasten	Langes Drücken der Taste (14) oder (15)
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken

Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät sendet Rot Blinkend – Schwache Batterie Grün Dauernd – Gerät empfängt/ Akku voll geladen Gelb Dauernd – Gerät wird geladen Gelb Blinkend – Sendersperre aktiv
Nachrichten LED (10)	Blau Blinkend – Verpasster Anruf / Ungelesene Nachricht
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	* Taste kurz drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Einstellungen – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (18) lange drücken oder Taste (16) nach oben ggf. mehrfach drücken
Rufgruppe wechseln	• Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) 1x kurz drücken • Mit Navigations-Tasten (16) ggf. Gruppen-ordner auswählen. • Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. • Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken
Belegung Kontexttasten	Langes Drücken der Taste (14) oder (15)
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken

Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät sendet Rot Blinkend – Schwache Batterie Grün Dauernd – Gerät empfängt/ Akku voll geladen Gelb Dauernd – Gerät wird geladen Gelb Blinkend – Sendersperre aktiv
Nachrichten LED (10)	Blau Blinkend – Verpasster Anruf / Ungelesene Nachricht
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	* Taste kurz drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Einstellungen – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (18) lange drücken oder Taste (16) nach oben ggf. mehrfach drücken
Rufgruppe wechseln	• Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) 1x kurz drücken • Mit Navigations-Tasten (16) ggf. Gruppen-ordner auswählen. • Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. • Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken
Belegung Kontexttasten	Langes Drücken der Taste (14) oder (15)
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken

Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät sendet Rot Blinkend – Schwache Batterie Grün Dauernd – Gerät empfängt/ Akku voll geladen Gelb Dauernd – Gerät wird geladen Gelb Blinkend – Sendersperre aktiv
Nachrichten LED (10)	Blau Blinkend – Verpasster Anruf / Ungelesene Nachricht
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	* Taste kurz drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Einstellungen – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (18) lange drücken oder Taste (16) nach oben ggf. mehrfach drücken
Rufgruppe wechseln	• Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) 1x kurz drücken • Mit Navigations-Tasten (16) ggf. Gruppen-ordner auswählen. • Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. • Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken
Belegung Kontexttasten	Langes Drücken der Taste (14) oder (15)
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken

Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät sendet Rot Blinkend – Schwache Batterie Grün Dauernd – Gerät empfängt/ Akku voll geladen Gelb Dauernd – Gerät wird geladen Gelb Blinkend – Sendersperre aktiv
Nachrichten LED (10)	Blau Blinkend – Verpasster Anruf / Ungelesene Nachricht
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	* Taste kurz drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Einstellungen – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (18) lange drücken oder Taste (16) nach oben ggf. mehrfach drücken
Rufgruppe wechseln	• Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) 1x kurz drücken • Mit Navigations-Tasten (16) ggf. Gruppen-ordner auswählen. • Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. • Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken
Belegung Kontexttasten	Langes Drücken der Taste (14) oder (15)
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken

Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät sendet Rot Blinkend – Schwache Batterie Grün Dauernd – Gerät empfängt/ Akku voll geladen Gelb Dauernd – Gerät wird geladen Gelb Blinkend – Sendersperre aktiv
Nachrichten LED (10)	Blau Blinkend – Verpasster Anruf / Ungelesene Nachricht
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	* Taste kurz drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Einstellungen – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (18) lange drücken oder Taste (16) nach oben ggf. mehrfach drücken
Rufgruppe wechseln	• Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) 1x kurz drücken • Mit Navigations-Tasten (16) ggf. Gruppen-ordner auswählen. • Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. • Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken
Belegung Kontexttasten	Langes Drücken der Taste (14) oder (15)
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken

Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät sendet Rot Blinkend – Schwache Batterie Grün Dauernd – Gerät empfängt/ Akku voll geladen Gelb Dauernd – Gerät wird geladen Gelb Blinkend – Sendersperre aktiv
Nachrichten LED (10)	Blau Blinkend – Verpasster Anruf / Ungelesene Nachricht
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	* Taste kurz drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Einstellungen – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (18) lange drücken oder Taste (16) nach oben ggf. mehrfach drücken
Rufgruppe wechseln	• Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) 1x kurz drücken • Mit Navigations-Tasten (16) ggf. Gruppen-ordner auswählen. • Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. • Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken
Belegung Kontexttasten	Langes Drücken der Taste (14) oder (15)
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken

Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät sendet Rot Blinkend – Schwache Batterie Grün Dauernd – Gerät empfängt/ Akku voll geladen Gelb Dauernd – Gerät wird geladen Gelb Blinkend – Sendersperre aktiv
Nachrichten LED (10)	Blau Blinkend – Verpasster Anruf / Ungelesene Nachricht
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	* Taste kurz drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Einstellungen – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (18) lange drücken oder Taste (16) nach oben ggf. mehrfach drücken
Rufgruppe wechseln	• Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) 1x kurz drücken • Mit Navigations-Tasten (16) ggf. Gruppen-ordner auswählen. • Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. • Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken
Belegung Kontexttasten	Langes Drücken der Taste (14) oder (15)
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken